



NOTICE D'UTILISATION

GOBO PRISM

1 - SPECIFICATIONS

- Un nouveau GOBO FLOWER très compact et bénéficiant d'un système optique très performant.
- 18 gobos en changement permanent équipé d'une parabole et d'un prisme dichroïque rotatif géré au rythme du son.
- Alimentation 240 V / 50 Hz
- 1 lampe ELC 24 V / 250 W
- Fusible 5 A / 250 V
- Dimensions : 340 x 320 x 140 mm
- Poids : 8,850 Kg

2 - CONSEILS D'UTILISATION

- Avant de mettre l'appareil en marche, déballez-le soigneusement et vérifiez qu'aucun dommage ne soit survenu pendant le transport.
- Ouvrez la trappe d'accès et installez la lampe. Faites attention à ne pas toucher l'ampoule les mains nues et n'installez pas la lampe si le câble principal est branché.
- Installez l'appareil dans un endroit bien aéré. Assurez-vous aussi que le ventilateur et les aérations ne soient pas bloqués.
- Vérifiez s'il n'y a pas de produit inflammable à proximité car la chaleur peut provoquer des dommages pendant l'utilisation de l'appareil.

3 - PRECAUTIONS

- L'appareil doit être installé dans un endroit sec.
- Il est normal qu'il y ait de la fumée ou une odeur anormale provoquées par l'échauffement de la peinture sur l'ampoule lors du démarrage.
- Utilisez toujours le même type de pièces détachées (pour remplacer ampoules et fusibles). Utilisez uniquement les pièces garanties d'origine.
- Pour une ventilation efficace, dépoussiérez régulièrement le ventilateur et les aérations. Le nettoyage des miroirs et des lentilles est lui aussi très important.
- Assurez-vous que la trappe d'accès est bien fermée pendant l'utilisation de l'appareil.
- Il est indispensable de marquer des pauses pendant l'utilisation de l'appareil pour optimiser sa durée de vie car il n'a pas été conçu pour une utilisation en continu.
- Ne connectez pas l'appareil à un bloc de puissance graduable.

4 - AVERTISSEMENT

- N'oubliez jamais de débrancher l'appareil avant tout dépannage. N'utilisez pas de pièces de rechange à l'intérieur. Faites appel uniquement à une personne qualifiée.
- Ne touchez pas les fils électriques pendant l'utilisation ; les hautes tensions peuvent être dangereuses (chocs électriques).
- Ne touchez pas le carter de l'appareil les mains nues pendant l'utilisation.
- N'oubliez pas de laisser refroidir la lampe avant de changer l'ampoule ou les pièces détachées car les lampes halogènes sont très chaudes et peuvent être dangereuses.
- N'utilisez pas cet appareil en présence de personnes épileptiques.

5 - IMPORTANT

Cet appareil est sorti de notre usine en parfait état et emballé. Tous les utilisateurs doivent suivre strictement les consignes de sécurité et les avertissements figurants sur ce manuel d'utilisation.

Tout dommage provoqué par une mauvaise utilisation ne sera pas pris en compte pour la garantie.